

HNL-1.8JH LED光量調整/カメラゲイン調整方法

(株)SPIエンジニアリング

本製品では、カメラ先端のLED光量とカメラゲインの調整を行うことができます。LEDの光が反射して見えにくい場合、LEDの光量を下げ、ゲインを上げることで、見えやすくなる、などの使い方が出来ます。



① ◀ ▶ ボタンを同時に押す



② 押すごとに、“LED” “GAIN”
が切り替わります。

③ 各モードで ◀ ▶ ボタンを押して、レベル調整します。
モードを切り替えた場合、その値が保持されます。

例えば、LED<1>に調整後、モードをゲインに変更し、GAIN<3>に調整した場合、LED<1>、GAIN<3>のレベルになります。
電源を入れなおすと、デフォルト値(LED<MAX> GAIN<7>)に戻ります。

No. 201711HNLJ004

SPIENGINEERING