



## ① インストールディスク内の Setup.exe を実行(ダブルクリック)する




[次へ&gt;]クリック




インストール先をデスクトップにする  
場合(推奨)は何も変更せずに  
[次へ]をクリック

(注)Program Files 内にインストールをすると  
正常に動作しない場合があります。  
デスクトップへのインストールを  
お勧めします。



インストール中・・・




## ② 動作確認

インストール完了後、デスクトップ上(インストール先がデスクトップの場合)、[AMCap for HKT-USB Rev3\_4]フォルダとショートカットが作成されます。

フォルダ内には取扱説明書が含まれます。

- AMCap インストール手順(JP). pdf(本紙)
- AMCap の使い方(JP). pdf
- AMCap アンインストール手順(JP). pdf
- AMCap の使い方(JP)\_困ったとき. pdf

カメラをパソコン(USB)に接続し、AMCap のアイコンをクリックして、プレビューを行います。



フォルダが作成されないとき  
デスクトップ上で右クリック  
→最新の情報に更新