

HKT-USB シリーズおよび HKT-DVI をパソコン接続する際の注意事項

ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

◇お手持ちの PC に当社製品を接続する場合のご注意

HKT-USB Type# および HKT-DVI は、当社の内視鏡をパソコンに接続してご覧になるためのインターフェースです。推奨するパソコンの仕様を以下に示します。お手持ちのパソコンでご使用される際には、この仕様をみたくことをご確認ください。仕様を満たしていない PC では、画像がカクカクしたり、スムーズに再生できない場合があります。

＜パソコンの仕様＞

OS : Windows7 以上（推奨：windows10）

CPU : クロック 2GHz以上

実装 RAM : 推奨 8GB 以上

* 上記仕様を満たしても、まれに画像がカクカクすることがあります。

* 複数台同時にご使用する場合には、よりクロック速度が速く、メモリ容量の大きいものが必要です。

◇Windows10 標準搭載「カメラ」アプリをご使用になる場合の注意

Windows10 には、USB カメラの再生・保存ができるアプリが標準搭載されています。

当社 HKT シリーズの保存（キャプチャ）ボタンによる保存は対応しておりません。アプリ上の操作のみで保存ができます。また、パソコンによって、保存ができない場合もありますので、ご注意ください。

当社で販売しているビューワソフト「AMCap for HKT-USB」は、Windows7 以上のパソコンで、任意のフォルダーに静止画、動画を保存できます。保存（キャプチャー）ボタンによる静止画保存も可能です。

	AMCap for HKT-USB		カメラアプリ※	
	形式	保存ファイル名	形式	保存ファイル名
静止画	JPEG	撮影日時	JPEG	WIN_撮影日時
動画	AVI	(yyyymmddhhmmss)	MP4	(WIN_yyyyymmdd_hh_mm_ss)
保存先	任意		固定（ピクチャ¥カメラロール）	

※2019年10月現在

パソコンに接続する場合には、これらの仕様をみたくものであっても、予期せぬ不具合が生じる可能性があります。デモ機には、ビューワソフト「AMCap for HKT-USB（デモ版）」も付属しておりますので、お手持ちの PC にインストールして、動作確認して頂くことをお勧めします。デモ版には保存機能はありませんが、見え方や不具合なく再生できるかをご確認いただけます。このビューワソフト（デモ版）は HP から無料でダウンロードできます。なお、OS（Windows）上のトラブルや不具合は、当社では対応できかねますので、あらかじめご了承ください。